Mandis shop

Benq BENQ001

Original		Replacement	
	POWER		Power
Menu Exit	MENU / EXIT	Menu	Menu
	UP / KEYSTONE		Up
	DOWN / KEYST.		Down
	RIGHT / LOCK		Right
	LEFT		Left
	PLAY / PAUSE	Shift +	Play + Shift + + / Play
Source	SOURCE	Source	Source
Blank	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
+ Volume	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Volume −	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
On Timer	TIMER ON	Focus Volt	Volt / Focus
Page Down	PAGE DOWN	Shift +	Page▼ Vol Shift + Vol - / Page -
Up Page	PAGE UP	Shift +	Page▲ Vol Shift + Vol + / Page +
Digital Zoom −	DIGITAL ZOOM -	Stop −	- / Stop
+ Digital Zoom	DIGITAL ZOOM	Play +	+ / Play
	KEYSTON DOWN	Shift +	Shift + Down

Original		Replacement	
Mode Enter	ENTER / MODE	Enter	Enter
	KEYSTON UP	Shift +	Shift + Up
	PRESET	Timer Freeze	Freeze / Timer
Auto	AUTO	Auto	Auto
	ASPECT	Aspect Eco	Eco / Aspect
Timer Set up	TIMER SET UP	Mode	Mode
Capture	CAPTURE	Video Comp	Comp / Video

https://remote-controls.ch/en/Benq/1060164-19832-replacement-remote-control-for-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html