| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Mem | Rec / Rec Mode |
| << Scan | << / Tune- |
| Scan >> | >> / Tune+ |
| I<< Preset | I<< / Preset- |
| Preset >>I | >>I / Preset+ |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Auto (Tuner) | TV/Radio / |
| Input | AV / Input / RDS |
| Info | Info / Angle |
| Vol+ | Vol+ |
| Vol- | Vol- |
| 1 | 1 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| REP/-- | Green / APP / Repeat |
| Speakers A/B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| << Scan | Shift + << / |
| Scan >> | Shift + >> / |
| I<< Preset | Shift + I<< / Preset- |
| >>I Preset | Shift + >>I / Preset+ |
| FM/AM (Tuner) | Shift + 6 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Input | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| REP/-- | Green / APP / Repeat |
| Play | Play / Slow |
| Pause/Auto | Pause / Step / Freeze |
| Stop/FM/AM | Stop / Hold |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Mem | Rec / Rec Mode |
| << Scan | << / Tune- |
| Scan >> | >> / Tune+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| I<< Preset | I<< / Preset- |
| Preset >>I | >>I / Preset+ |
| Vol+ | Vol+ |
| Vol- | Vol- |
| Standby | Power |
| Info | Info / Angle |
| Speakers A/B | Yellow / YouTube / Repeat |