| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO I/II | I/II/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| P.SIZE | P. Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| JUMP | Jump | LIST SMART | Smart / List |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL − | Vol - |
| P- | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| D.SETUP | Red/D. Setup | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| D.SETUP | Red/D. Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green/ Repeat | Green / APP / Repeat | >>I | >>I / Preset+ |
| Yellow/ Zoom | Yellow / YouTube / Repeat | DVD Menu | D. Menu / Top |
| Yellow/ Zoom | Shift + Zoom / | Text | Text / Goto |
| Blue/ Goto | Blue / Prime Video / Random | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Blue/ Goto | Shift + Text / | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| [ ≡i ] / FAV. CH | Fav / Marker / PC | | |
| [ ≡? ] / Freeze | Shift + Pause / Step / | | |
| [ ≡♦] / USB/ SD | Shift + 8 | | |
| [ ≡+] / Tv/ Radio | TV/ Radio / | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Open/ Close | Eject / Surround | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| I << | I << / Preset- | | |