Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Nicam/A2		Shift +	Audio / Lang I/II
Aspect		Shift +	Picture / Format
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--	Shift +	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0

Original		Replacement	
Recall		Back / Return	
Display		Display / Media	
Freeze		Pause / Step / Freeze	
Rec/Auto		Rec / Rec Mode	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Sleep		Sleep / Timer	
Up		Up	
Source		AV / Input / RDS	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	

Original	Replacement	Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+	DTV	DTV
Subtitle	Subtitle / EQ	EPG	EPG
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-		
T. Shift	Setup / OPT /		
Vol -	Vol -		
Play/Pause/Hol	Play / Slow		
Play/Pause/Hol	Shift + Stop /		
<</Reveal	<< / Tune-		
>>/Size	Zoom / Size		
>>/Size	>> / Tune+		
Stop/Index	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
S. Page/>>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
Audio	Audio / Lang I/II		