Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Display	Display / Media
8	8	Vol +	Vol +
9	9	MTS	D. Menu / Top
DTV/ATV	Setup / OPT /	CH+	CH+ / Page+
0	0	Vol -	Vol -
Recall	Back / Return	Rec List	Smart / List
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
S. Mode	Sound / Title	FAV/List	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Freeze	Shift + Pause / Step /	Red	Red / Netflix / Search
<</ Guide	<< / Tune-	Green	Green / APP / Repeat
<</ Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
>>/ Aspect	>> / Tune+	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>>/ Aspect	Shift + Picture / Format		
I <</ Cancel	I << / Preset-		
I <</ Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. Pg	>>I / Preset+		
Stop/ Index	Stop / Hold		
Play/ Pause / Tim Shift	Play / Slow		
Play/ Pause / Tim Shift	Pause / Step / Freeze		
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		