Original		Replacement	
	Power		Power
	Select	TOP MENU MENU	Menu
	:≡	HOME SMART	Smart
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Red/B	A	Red
	Green/A	B	Green
	Blue/X	D	Blue
	Yellow/Y	C	Yellow
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
#	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
*	←	-/-- GUIDE	Guide
INFO GUIDE	Info/Guide	DISPLAY INFO	Info
	Mesage	AD SUBT	Subt
? OPTIONS	?/Options	SETTINGS OPT	Options
	[ ]/↔	SOUND DUAL	Dual
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
PROGRAM	PR+	+ CH	Ch +
PROGRAM	PR-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Mute	MUTE	Mute
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Free	Media		
Rec	Rec		
<<	<<		
Play/Pause	Play		
Stop	Stop		
>>	>>		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Start	AV		
Up(Games)	Shift + Up		
Down(Games)	Shift + Down		
Right(Games)	Shift + Right		
Left(Games)	Shift + Left		