Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	?	ANGLE INFO	Info / Angle
	@	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide/Home	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Guide/Home	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P -	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-				
	I <	PRESET-	I << / Preset-				
	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Rec List	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	OQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[--]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				