| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| TV MENU | Tv Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH.LIST | ChList | DISC NAV LIST | List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | Ok | OK | Ok |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PIC | Pic | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| + CH | Ch+ | + CH | Ch + |
| CH − | Ch- | CH − | Ch - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| FREEZE | Freeze | ZOOM ⏏ | Eject |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EPG | Epg | GUIDE | Guide |
| FAV | Fav | PRE-CH | Pre Ch |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| REVEAL | Reveal | APP MEDIA | Media |
| HOLD | Hold | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| INDEX | Index | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| LIST | List | HOME SMART | Smart |
| MIX | Mix | SETTINGS OPT | Options |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SIZE | Size | ECO 3D | 3D |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I<< | I<< | I<< | I<< |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| Play | Play | PLAY MODE | Play |
| Pause | Pause | Pause | Pause |
| Stop | Stop | Stop | Stop |
| REC/REP | Rec/Rep | REC MODE | Rec |