Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	1	1
Power	Power	2	2
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Netflix	Shift + Red / Netflix /	4	4
F Pay	Display / Media	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	TV	TV/Radio /
<<	<< / Tune-	0	0
>>	>> / Tune+	Recall	Fav / Marker / PC
[≡]...	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Internet	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	Q.Menu	D.Menu / Top
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Blue	Blue / Prime Video / Random	Up	Up

	Original	Replacement	Original	Replacement
P+	P+	CH+ / Page+		
Left	Left	Left		
OK	OK	OK		
Right	Right	Right		
Vol -	Vol -	Vol -		
Down	Down	Down		
P-	P-	CH- / Page-		
Back	Back	Back / Return		
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear		
[-o-]	[-o-]	Sound / Title		
[*]	[*]	Setup / OPT /		
i	i	Info / Angle		
Mute	Mute	Mute / Dimmer		
*/O	*/O	Zoom / Size		
Music/Movie/Pict	Music/Movie/Pict	Picture / Format		
[≡]	[≡]	Text / Goto		
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--		