Original		Replacement	
PWR	PWR	PWR	Power
TV/Rad	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/STB	TV/STB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Opt	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Opt	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
A/V+	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A/V+	A/V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Fav	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-Z	Blue / A-Z	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-Z	Blue / A-Z	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL	Vol +
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	PR/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original	Replacement
	Vol -	VOL	Vol -		
	PR/ CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SLOW	I >/ Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
LIST	[: ≡] / List	LIST SMART	Smart / List		
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
MARK	Mark	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
JUMP	Jump	GOTO TEXT	Text / Goto		
PIP	PIP	SHIFT + OK	Shift + OK		
SWAP	Swap	SHIFT + ◀	Shift + Left		
MOVE	Move	SHIFT + ▶	Shift + Right		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		