Original	Replacement	Original	Replacement
TV Direct	TV/ Radio /	Play VCR	Play / Slow
Power Audio	Audio / Lang I/II	<< VCR	<< / Tune-
Power DVR/ DVD	OK	Stop/ Memory	Stop / Hold
Power VCR	Shift + Power	Pause VCR	Pause / Step / Freeze
Power STB	Power	>> VCR	>> / Tune+
Power TV	Shift + OK	Smart Surround/ Setup	Setup / OPT /
DVR/ DVD	Fav / Marker / PC	Display/ On	Display / Media
VCR	Shift + Guide / EPG / -/--	1 VCR	Shift + 1
TV	Shift + TV/ Radio / Program	1 STB	1
FM/ AM	Smart / List	AD Input	AV / Input / RDS
Video	Shift + Red / Netflix /	2 VCR	Shift + 2
Tv/ Video	Red / Netflix / Search	2 STB	2
Muting	Mute / Dimmer	Decode	Shift + D. Menu / Top Menu
Channel +	CH+ / Page+	3 VCR	Shift + 3
Vol +	Vol +	3 STB	3
Channel -	CH- / Page-	4 VCR	Shift + 4
Vol -	Vol -	4 STB	4

Original	Replacement	Original	Replacement
Bass Boost	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II	+10 TV	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
5 VCR	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Display/Dimmer	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
5 STB	TAPE 5 — 5	Surround	SURROUND — Eject / Surround
C. Tone	TITLE SOUND — Sound / Title	Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
6 VCR	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Rec Pause	REC MODE — Rec / Rec Mode
6 STB	TUNER 6 — 6	Front L+	Up
Midnight	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List	Front R+	SHIFT + Shift + Up
7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	Center+	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
7 STB	AUX-HDD 7 — 7	Test Tone	GOTO TEXT — Text / Goto
8 VCR	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	Front L-	Down
8 STB	USB 8 — 8	Front R-	SHIFT + Shift + Down
A. Position	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Center-	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	D. EQ. Freq	FORMAT PICTURE — Picture / Format
9 STB	BLUETOOTH 9 — 9	Surr L+	SHIFT + Shift + Right
Effect	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top	Surr R+	Right
0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	Subwfr+	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
0 STB	HDMI-SAT 0 — 0	D. EQ. Level +	SHIFT + VOL — Shift + Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
L-SURR Surr L-	SHIFT + ◀ Shift + Left		
SURR-R Surr R-	◀ Left		
SUBWFR Subwfr-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
D.EQ LEVEL D. EQ. Level -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power Audio	SHIFT + ⏻ Shift + Power	A/D INPUT 1 TV	TV 1 1
Power Tv	⏻ Power	DECODE 2 FM/AM	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
FM/AM	SURROUND ⏏ Eject / Surround	DECODE 2 TV	DVD 2 2
Tv Vol +	+ VOL Vol +	EFFECT 3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Channel + TV	+ CH PAGE CH+ / Page+	EFFECT 3 TV	CD-STB 3 3
Tv Vol -	VOL − Vol -	BASS BOOST 4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Channel - TV	CH PAGE − CH- / Page-	BASS BOOST 4 TV	VIDEO 4 4
I <</ Tuning-	PRESET- ⏮ I << / Preset-	C.TONE 5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
FM Mode FM/AM	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	C.TONE 5 TV	TAPE 5 5
>>I / Tuning+	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+	MIDNIGHT 6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Memory FM/AM	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List	MIDNIGHT 6 TV	TUNER 6 6
TA/News/Info	LIST SMART Smart / List	7 FM/AM	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
PTY- FM/AM	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	7 TV	AUX-HDD 7 7
PTY+ FM/AM	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	A.POSITION 8 FM/AM	SHIFT + USB 8 Shift + 8
PTY Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	A.POSITION 8 TV	USB 8 8
Display FM/AM	MEDIA DISPLAY Display / Media	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
A/D INPUT 1 FM/AM	SHIFT + TV 1 Shift + 1	9 TV	BLUETOOTH 9 9

Original	Replacement	Original	Replacement
TV RETURN 10 — 10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10 — 10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
0 — 0 TV	HDMI - SAT 0 — 0		
100+ +10 — +10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10 — +10 TV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
I <<	I << / Preset-	DVD Zoom	Zoom / Size
Play	Play / Slow	HDD Sound Effect	Sound / Title
>>I	>>I / Preset+	Set Up	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
>>	>> / Tune+	←	Left
Top Menu	D. Menu / Top	4	4
Up	Up	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Left	Shift + Left	VFP Progressive	Smart / List
Enter	OK	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9
On Screen	Shift + Display / Media	Angle/Slide Effe	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II	10	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0	0		
+10	Fav / Marker / PC		
Return	Back / Return		
Title Group	Shift + Sound / Title		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Display/Dimmer	Display / Media		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	On Screen	Shift + Display / Media
Channel +	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
Channel -	CH- / Page-	Subtitle	Subtitle / EQ
I <<	I << / Preset-	DVD Zoom	Zoom / Size
Play	Play / Slow	HDD Sounf Effect	Sound / Title
>>I	>>I / Preset+	Set Up	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
>>	>> / Tune+	←	Left
Top Menu	D. Menu / Top	4	4
Up	Up	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Left	Shift + Left	VFP Progressive	Smart / List
Enter	OK	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Angle/Slide Effe	Info / Angle		
0	0		
Return	Back / Return		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Display/Dimmer	Display / Media		
Rec Pause	Rec / Rec Mode		