Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
POWER	Power		Power
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DOWN - PAGE LOUDNESS	Loudness/Down	CH PAGE −	CH- / Page-
UP PTY	Up Page/PTY	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MENU SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OSD SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN LISTEN MODE	Listen Mode	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
TOP MENU RDS DISPLAY	RDS Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.CALL	Left P.Call / <I	PRESET-	I<< / Preset-
	Up Multi Control		Up
P.CALL	Right P.Call	PRESET+	>>I / Preset+
	Down Multi		Down
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	>> Tuning	TUNE+	>> / Tune+
ENTER	Play Reverse		Left
BAND	Play/Pause / Ban	SLOW	Play / Slow
BAND	Play/Pause / Ban	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
BASS BOOST	Bass Boost	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
A/B+100 DISC SKIP	A/B / +100 / Dis Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUTO	Auto / Stop	HOLD	Stop / Hold
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
CD/DVD	CD/DVD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original	Replacement	Original	Replacement
MD/Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
Video1	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Video 2	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
Active EQ	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Tone	SURROUND — Eject / Surround		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Vol -	VOL − — Vol -		
Vol +	+ VOL — Vol +		

Original		Replacement	
DVD POWER	DVD Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU SET UP	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OSD SOUND	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN LISTEN MODE	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU RDS DISPLAY	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
P.CALL	Left / I <<	PRESET-	I << / Preset-

Original		Replacement	
	Up		Up
P.CALL	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	>> Tuning	TUNE+	>> / Tune+
ENTER	Enter	OK	OK
BAND	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
AUTO	Stop	HOLD	Stop / Hold
DVD	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze