Original		Replacement	
	Standby		Power
	Energy/Saving		Text / Goto
	AV Mode		Shift + AV / Input / RDS
	Input		AV / Input / RDS
	TV		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/List		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Q.View		Display / Media

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	3D		Shift + 3
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Premium Smart		Shift + Smart / List
	Home Smart Tv		Smart / List
	Q.Menu/3D		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Sleep		Sleep / Timer

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LIVE TV	Live TV	SURROUND	Eject / Surround				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MY APPS	My Apps	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
WIDGETS	Widgets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				