Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Tv/ Radi o	TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
Q. Menu/ Subt i t l e	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Gui de	Gui de	GUIDE	Gui de
AD	Subt	AD SUBT	Subt
I nput	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Li st	Li st	DISC NAV LIST	Li st

Original		Replacement	
Q. VIEW	Q. Vi ew	PICTURE FORMAT	For mat
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
PR+	Ch +	+ CH	Ch +
PR-	Ch -	CH −	Ch -
Fav	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
I nf o	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
Mut e	Mut e	MUTE	Mut e
Smar t	Smar t	HOME SMART	Smar t
My Apps	Medi a	APP MEDIA	Medi a
Set t i ngs	SHIFT + SETTINGS OPT Shi f t + Opt i ons		
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
T. Opt	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exi t	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
OK	Ok	OK	Ok
Up	Up		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec		
LIVE TV	Stop/Live Tv		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		