Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PR/CH	PR/CH+ TV	+ CH	Ch +
	PR/CH- Tv	CH –	Ch -
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
AUDIO	O)) / Audio	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	[...] / Subtitl	AD SUBT	Subt				
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject				
I.SKIP	I. Skip	REPEAT TEXT	Text				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec				
TITLE	Title	APP MEDIA	Media				
THUMBNAIL	Thumbnail	PICTURE FORMAT	Format				
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play				
MARKER	Marker	B	Green				
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R				
CHP. ADD	CHD. ADD	D	Blue				
*	*	ECO 3D	3D				