| Original | Replacement |
|---|---|
| Input | AV / Input / RDS |
| XStudioPro | TV/Radio / |
| Power | Power |
| Multimedia | Display / Media |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| I << | I << / Preset- |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Left | Left |
| Up | Up |
| Right | Right |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Ok | OK |
| Down | Down |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Text | Text / Goto |
| PR- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Q.VIEW | Q. View | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| POSITION | Position | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TIME | Time | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| REVEAL | Reveal | TITLE SOUND | Sound / Title |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PIP | PIP | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ARC | ARC | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I << | I << / Preset- |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Up | Up |
| Right | Right |
| OK | OK |
| Down | Down |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| POWER | Power | | Power |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| MARK | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PR | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |