Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
V+	Right		Right

Original		Replacement	
V-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL −	Vol -
EPG	Red	A	Red
SUBTITLE	Yellow	C	Yellow
TTX	Blue	D	Blue
AUDIO	Green	B	Green
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
i	i	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
O/A	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media
DEVICE	Device	SETTINGS OPT	Options
FILE	File	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
ROLL	Roll	TIMER AV	AV
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
PREV	Prev.	⏮	I<<
NEXT	Next	⏭	>>I
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Original	Replacement