Original	Replacement	Original	Replacement
POWER	Power	INFO	Info / Angle
MUTE	Mute / Dimmer	LEFT	Left
INDEX	Play / Slow	ENTER	OK
REVEAL	Pause / Step / Freeze	RIGHT	Right
HOLD	Stop / Hold	EXIT	Exit / Cancel / Clear
SUBPAGE	<< / Tune-	DOWN	Down
SOUND	Sound / Title	RECALL	Back / Return
AUDIO	Audio / Lang I/II	VOL+	Vol +
SUBTITLE	Subtitle / EQ	LIST	Smart / List
PIC	Picture / Format	CH+	CH+ / Page+
SIZE	Zoom / Size	VOL-	Vol -
SLEEP	Sleep / Timer	DISPLAY	Display / Media
DVB MENU	D.Menu / Top	CH-	CH- / Page-
TEXT	Text / Goto	1	1
INPUT	AV / Input / RDS	2	2
TV MENU	Menu / Home	3	3
UP	Up	4	4

Original	Replacement	Original	Replacement
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0		
FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
NI CAM	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	
ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format	
SOURCE	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	