| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Mute | Mute / Dimmer | PR+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | PR- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | Right | Right |
| 4 | 4 | Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | Vol - | Vol - |
| 7 | 7 | TV/TX | Text / Goto |
| 8 | 8 | PP | Fav / Marker / PC |
| 9 | 9 | 16:9 | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | Red | Red / Netflix / Search |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- | Green | Green / APP / Repeat |
| AV | AV / Input / RDS | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu | Menu / Home | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Swap | Back / Return | Violet | Display / Media |
| OK | OK | [ ] Smart Contro | Picture / Format |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ♪ Smart Controls | Sound / Title | | |
| MIX/)))·(( | Audio / Lang I/II | | |
| P100/PAT | Sleep / Timer | | |
| SUB | Subtitle / EQ | | |
| Update | Zoom / Size | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| Doub/Freeze | Eject / Surround | | |
| REV/Scan | TV/Radio / | | |