Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
INFO	Info / ↟	DISPLAY INFO	Info
INFO	Info / ↟	≫	>>I
PRE	Pre / ↡	≪	I<<
PRE	Pre / ↡	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
CH ▲	Up / CH +	▲	Up
CH ▲	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH ▼	Down / CH -	▼	Down
CH ▼	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +	▶	Right
VOL ▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Left / Vol -	◀	Left
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
TV/RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
TXT	Red / TXT	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
TXT	Red / TXT	REPEAT TEXT	Text		
AUDIO	Blue / Audio	D	Blue		
AUDIO	Blue / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
PIG	Green / PIG	B	Green		
EPG	Yellow / EPG	C	Yellow		
EPG	Yellow / EPG	-/-- GUIDE	Guide		