Original	Replacement
Power	Power
TV / Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
SAT	AV
Info	Info
EPG	Guide
Menu	Menu
P+	Shift + Ch +

Original	Replacement
P-	Shift + Ch -
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
FAV	Pre Ch
Audio	Dual
Mute	Mute
Red / ←	Red
Red / ←	Back
Black / MOT	Blue

Original		Replacement		Original	Replacement
LOCK	Green / Lock	B	Green		
LANG	Yellow / Lang	C	Yellow		
LANG	Yellow / Lang	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		