Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer	Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Left	Left
ATV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	OK	OK
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Right	Right
TV Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Menu	HOME MENU — Menu / Home
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	Down	Down
S. Mode	TITLE SOUND — Sound / Title	Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
USB I<<	PRESET- I<< — I<< / Preset-	1	TV 1 — 1
USB >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+	2	DVD 2 — 2
USB Stop	HOLD — Stop / Hold	3	CD-STB 3 — 3
P. Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format	4	VIDEO 4 — 4
USB <<	TUNE- << — << / Tune-	5	TAPE 5 — 5
USB >>	TUNE+ >> — >> / Tune+	6	TUNER 6 — 6
USB Play/Pause	SHIFT + SLOW — Shift + Play /	7	AUX-HDD 7 — 7
USB Play/Pause	SLOW — Play / Slow	8	USB 8 — 8
AV Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	9	BLUETOOTH 9 — 9
Up	Up	0	HDMI-SAT 0 — 0

Original	Replacement	Original	Replacement
Recall	Back / Return	Power Display	Power
FAV	Fav / Marker / PC	Power Display	Shift + Power
Vol +	Vol +	Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Hold / 3D	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format	Hold / 3D	Shift + 3
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
CH-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Index	Eject / Surround		
Reveal	Shift + Back / Return		