Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Nicam/A2		Shift +	Audio / Lang I/II
Sleep		Sleep / Timer	
Aspect		Shift +	Picture / Format
Media		Shift +	Display / Media
Display		Display / Media	
Auto		Smart / List	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
DTV		D. Menu / Top	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Down		Down	

Original		Replacement	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		Shift +	Guide / EPG / -/--
Recall		Back / Return	
CH+		CH+ / Page+	
Info		Info / Angle	
Audio		Audio / Lang I/II	

Original	Replacement
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /
Vol -	Vol -
Text	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Setup / OPT /
<</Hold	<< / Tune-
<</Hold	Shift + Stop /
Size	Zoom / Size
>>	>> / Tune+
I<</Reveal	I<< / Preset-
>>I/Subpage	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Rec/Repeat	Rec / Rec Mode
Rec/Repeat	Shift + Green / APP /
T-Shift	Eject / Surround
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Cyan	Blue / Prime Video / Random