Original	Replacement		Original	Replacement	
Source	RDS / AV / INPUT	AV / Input / RDS	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Power	1	TV / 1	1
Internet	LIST / SMART	Smart / List	2	DVD / 2	2
Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer	3	CD - STB / 3	3
Presets	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /	4	VIDEO / 4	4
Multimedia	MEDIA / DISPLAY	Display / Media	5	TAPE / 5	5
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	6	TUNER / 6	6
Play	SLOW	Play / Slow	7	AUX - HDD / 7	7
Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	8	USB / 8	8
Stop	HOLD	Stop / Hold	9	BLUETOOTH / 9	9
Lang	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II	TV	SHIFT + TV / 1	Shift + 1
<<	TUNE-	<< / Tune-	0	HDMI - SAT / 0	0
>>	TUNE+	>> / Tune+	Return	SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back / Return
Dialog	TITLE / SOUND	Sound / Title	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search	Q. Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	Vol +	VOL +	Vol +
Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up	Up

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	CH+ / Page+		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
p-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Wide	Picture / Format		
Folder [*]	Zoom / Size		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/o	Fav / Marker / PC		
*/o.	Shift + Fav / Marker / PC		
Text	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		