Original	Replacement
Power	Power
Menu	Menu / Home
3D	Shift + 3
TV Input	TV/Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Home	Shift + Menu /
APPS	Shift + Green / APP /
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Return/Back	Back / Return

Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
[+]/Aspect	Picture / Format
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Hel p	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last Vi ew	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I <<	I <<	PRESET- I <<	I << / Pr eset -		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / St ep / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Pr eset +		
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		