Original		Replacement	
TAPE/OFF	Tape/Off		Power
PLAY	Timer/play	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AUTO OFF	Auto Off	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	>10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
DEL	Del	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
FM/AM	FM/AM	SEARCH TV/R	TV/R
CD ▶/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD ▶/II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮/◀◀	<<	«	<<
⏮/◀◀	I <<	⏮	I <<
▶▶/⏭	>>I	⏭	>>I
▶▶/⏭	>>	»	>>
MUSIC PORT	Music Port	APP MEDIA	Media
RE-MASTER	Re-Master	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
EQ OFF	EQ Off	RETURN BACK	Back
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualize	SOUND DUAL	Dual
BASS	Bass	B	Green
PRESET EQ	Preset EQ	A	Red
TREBLE	Treble	C	Yellow
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
INPUT LEVEL	Input Level	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up
▼ ALBUM	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
TUNE MODE	Tuner Mode	AD SUBT	Subt
FM MODE	FM Mode	TOP MENU MENU	Menu
AUTO PRESET	Auto Preset	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MANUAL PRESET	Manual Preset	D	Blue

Original	Replacement