Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUX	AUX	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Replacement	
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
I<< CD	I<< CD		I<<
>>I CD	>>I CD		>>I
Stop CD	Stop CD		Stop
Play CD	Play CD	PLAY MODE	Play
Pause CD	Pause CD		Pause
FM Mode/BP	FM Mode/BP	HOME SMART	Smart
Tuner/Band	Tuner/Band	APP MEDIA	Media
REW T	Rew Tape		<<
S FF	FF Tape		>>
Stop Tape	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop
<> Tape	<> Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualize	SOUND DUAL	Dual
COUNTER RESET	Counter Reset	A	Red
REV MODE	Rev Mode	B	Green

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				
MUTING	Muting	MUTE	Mute				