Original		Replacement	
DVD	Power		Power
ShowView	ShowVi ew	ECO 3D	3D
AV	AV	TIMER AV	AV
DIRECT TV REC	Di rect Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/ R
REC	Rec	REC MODE	Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Replacement	
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
HDD	HDD	APP MEDIA	Medi a
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
SLOW/SE	<< Sl ow/ Search	<<	<<
/SEARCH	Sl ow/ Search >>	>>	>>
■	St op	■	St op
II	Pause	II	Pause
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Top Menu / Di rec Navi gat or	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY LIST / MENU	Menu / Pl ay Li s	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Lef t	◀	Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
▶	Ri ght	▶	Ri ght

Original		Replacement	
Down	Down		Down
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME SLIP	Time Slip	REPEAT TEXT	Text
DUBBING	Dubbing	AD SUBT	Subt
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
INPUT SELECT A	A/Input Select	ZOOM	Eject
STATUS B	B/Status	DISC NAV LIST	List
AV LINK C	C/AV Link	C	Yellow
MANUAL SKIP D	D/Manual Skip	PICTURE FORMAT	Format
ERASE	Erase	SOUND DUAL	Dual
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
POSITION MEMORY	Position	B	Green
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
TV	Power		Power
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	GUIDE	Gui de
INPUT SELECT A	A	A	Red
STATUS B	B	B	Gr een
AV LINK C	C	C	Yel l ow

Original		Replacement	
MANUAL SKIP D	D	D	Bl ue