Original		Replacement	
DVD Power		Power	
TV Power		Shift +	Power
TV Vol +		Vol +	
TV CH+		Shift +	CH+ /
Drive Select		D. Menu /	Top
TV AV		Shift + AV / Input /	RDS
TV Vol -		Vol -	
TV CH-		Shift +	CH- /
1		1	
2		2	
3		3	
CH+/Tracking/V-Lock+		CH+ /	Page+
4		4	
5		5	
6		6	
CH-/Tracking/V-Lock-		CH- /	Page-
7		7	

Original		Replacement	
8		8	
9		9	
Prog / Check		TV/Radio /	
*/Delete/Reset		Shift +	Exit / Cancel / Clear
0		0	
Input Select		AV / Input /	RDS
Chapter		Zoom /	Size
<< Skip/Index		<< /	Preset-
Skip/Index >>I		>>I /	Preset+
<<		<< /	Tune-
Slow/Search/Rew		>> /	Tune+
Stop		Stop /	Hold
Pause		Pause / Step /	Freeze
Play		Play /	Slow
i/Status		Info /	Angle
Guide		Guide / EPG /	-/--
Exit		Exit / Cancel /	Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Direct Navigator	Smart / List	Text	Text / Goto
Up	Up	STTL	Subtitle / EQ
Function Menu	Menu / Home	Display	Display / Media
Left / <II	Left	Time Slip / << J Rew	Shift + << /
OK	OK		
Right / II>	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Fav / Marker / PC		
Direct Tv Rec	Picture / Format		