Mandis shop

EUR648251

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	VOD	VOD
TIMER FADER	Timer Fader	MEDIA	MEDIA
DISPLAY	Display	INFO	INFO
PGM/-CLEAR	PGM/Clear	EXIT	EXIT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
FM MODE/BP	FM Mode BP	TV/R	TV/R

Original		Replacement	
C-RESET	C-Reset	BACK	BACK
RANDOM	Random		Subt.
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
PRESET EQ	Preset EQ	MENU	MENU
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer		Audio
AUTO SCAN	Auto Scan	OPT+	OPT+
TAPE	Tape	A	Red (A)
TUNER	Tuner	B	Green (B)
CD	CD	C	Yellow (C)
REW/—	REW-		Rewind
	Stop		Stop
+/FF	FF/+		Fast Forward
	I<<Preset Tune/CD Slip		First
	>>I/Preset Tune/CD Skip Up		Last
	Vol +	VOL +	VOL +
	Vol -	VOL -	VOL -

https://remotecontrols.com/Panasonic/978-933-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR825.htm