Mandis shop

Philips 996590009559

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Back	Back / Return
[...]/Text	Text / Goto	CH-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Zz/Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
[<>]/Format	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i]/Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Home	Menu / Home	1	1
P≡P/Swap	Fav / Marker / PC	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6
Down	Down	7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
	8		8		
	9		9		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	0		0		
	Audio/I/II		Audio / Lang I/II		