Original	Replacement	Original	Replacement
Rec/OTR	Rec / Rec Mode	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Standby	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
CAM	Picture / Format	HDD/Browser	Display / Media
TV/HDD	Shift + 7	Up	Up
TV/HDD	Shift + 1	Guide/TV	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return	Left	Left
Vol + Tv	Vol +	OK	OK
Edit	Text / Goto	Right	Right
Timer	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Select	Smart / List	Down	Down
Vol - Tv	Vol -	CH+	CH+ / Page+
Y/Tuner	Shift + 6	Pause	Pause / Step / Freeze
Menu/System	Menu / Home	Play	Play / Slow
Menu/Disc	D.Menu / Top	CH-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Jump Back	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search	I <<	I << / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
JUMP FWD	Jump FWD	TUNE+ >>	>> / Tune+		
1	1	TV 1	1		
abc 2	2	DVD 2	2		
def 3	3	CD - STB 3	3		
ghi 4	4	VIDEO 4	4		
jkl 5	5	TAPE 5	5		
mno 6	6	TUNER 6	6		
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7		
tuv 8	8	USB 8	8		
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9		
T/C	T/C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
DISC MANAGER	Disc Manager	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		