Mandis shop

Philips DSR2015

Original		Replacement	
RC	RC / Remote	HOME SMART	Smart
M	M / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Power		Power
F	F / Favourites	FAV PRE-CH	Pre Ch
E	E / Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i / Info	DISPLAY INFO	Info
	◴ / Timer	PROG SLEEP	Sleep
	◴ / Timer	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Up / P+		Up
	Up / P+	+ CH	Ch +
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Mute	MUTE	Mute
A	A / Audio	SOUND DUAL	Dual
R	R / Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0