Mandis shop

Philips 313923813281

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right / >>	>> / Tune+
i +	Info / Angle	Right / >>	Right
Menu	Menu / Home	Down	Down
Red / <<	I << / Preset-	Rec	Rec / Rec Mode
Red / <<	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green / Pause	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Pause	Shift + Pause / Step /	Play / Pause	Play / Slow
Yellow / Play	Yellow / YouTube / Repeat	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Yellow / Play	Shift + Play /	P+	CH+ / Page+
Blue / >> / >I	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Blue / >> / >I	>>I / Preset+	P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Exit	Exit / Cancel / Clear	2	2
Up	Up	3	3
Left / <<	Left	4	4
Left / <<	<< / Tune-	5	5
OK	OK	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	7			
8	8	8			
9	9	9			
HDD Library	HDD Library	Display / Media			
0	0	0			
Text	Text	Text / Goto			
FAV	FAV	Fav / Marker / PC			
◷	◷	Sleep / Timer			
◳	◳	Picture / Format			
Subtitle / I-	Subtitle / I-	Audio / Lang I/II			
Subtitle / I-	Subtitle / I-	Subtitle / EQ			
P<P	P<P	Back / Return			
Mute	Mute	Mute / Dimmer			