Mandis shop

Philips DSR7121

Original	Replacement
Power	Power
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Guide	Guide / EPG / -/--
Radio	TV/Radio /
VOD	Display / Media
HD	AV / Input / RDS
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Page Up	Shift + CH+ /
Page Down	Shift + CH- / Page-

Original	Replacement
<<	<< / Tune-
<<	I<< / Preset-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Vol+	Vol+
Recordings	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

https://remote-controls.ch/en/Philips/1064866-95517-replacement-remote-control-for-Philips-DSR7121.html

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FAV	Yellow / Fav	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Yellow / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Blue / Subtitle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement