Original	Replacement
Power	Power
Ambilight	SHIFT + OK — Shift + OK
FPlay	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) — Shift + Yellow / YouTube /
Windows	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Rakuten Tv	SHIFT + Prime Video (RANDOM) — Shift + Blue / Prime
Netflix	SHIFT + NETFLIX (SEARCH) — Shift + Red / Netflix /
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Smart Colors	LIST SMART — Smart / List
Sources/Pair	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	RETURN BACK — Back / Return
Home	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
<<	TUNE- — << / Tune-
Play	SLOW — Play / Slow
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Red	NETFLIX (SEARCH) — Red / Netflix / Search
Green	APP (REPEAT) — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube (REPEAT A-B) — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video (RANDOM) — Blue / Prime Video / Random
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
CH-	CH PAGE − — CH- / Page-
1	TV 1 — 1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Replacement