Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Search	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original	Replacement
	CH-		CH- / Page-		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto		