Original		Replacement	
Power		Power	
Tv/Video		TV/Radio /	
VCR		Shift + 4	
DVD		Shift + 2	
Source		AV / Input / RDS	
Tools		Shift + Setup / OPT / Tools	
Repeat		Green / APP / Repeat	
Select		Display / Media	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Disc Menu		D.Menu / Top	
Setup		Setup / OPT /	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	

Original		Replacement	
Display		Info / Angle	
<</REW		<< / Tune-	
Play/Pause		Play / Slow	
>>/FFW		>> / Tune+	
I</Prev		I<< / Preset-	
>I/Next		>>I / Preset+	
Rec		Rec / Rec Mode	
Stop		Stop / Hold	
Tv Vol +		Vol +	
Dubbing/Direct		Text / Goto	
P+		CH+ / Page+	
Tv Vol -		Vol -	
P-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

Original	Replacement	Original	Replacement
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rec Mode	+ Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Edit	Smart / List		
Showview	Picture / Format		