Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
TV	Display / Media	Left	Left
TV	Shift + 1	OK	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
Teletext / Go To	Text / Goto	Back / Title Menu	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Down	Down
Red / Demo /	Red / Netflix / Search	Info / Disc Setup	Info / Angle
Red / Demo /	Shift + Green / APP /	I<<	I<< / Preset-
Green / Repeat	Green / APP / Repeat	Play / Pause	Play / Slow
Green / Repeat	Shift + Yellow / YouTube /	>>I	>>I / Preset+
Yellow / Zoom	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Yellow / Zoom	Zoom / Size	Eject	Eject / Surround
Blue / AD / Audio	Blue / Prime Video / Random	Vol +	Vol +
Blue / AD / Audio	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Browse / Disc	D.Menu / Top	P+	CH+ / Page+
Home	Menu / Home	Vol -	Vol -
Options / DVD Setup	Setup / OPT / Tools	Aspect	Shift + Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		