Original		Replacement	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LINE	Line	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PLAYLIST 1	Playlist 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
2	Playlist 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
3	Playlist 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXTRA PWR	Extra PWR	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE +	Up/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MENU	Menu	LIST SMART	Smart / List
ST−	Left/ST-		Left
ST−	Left/ST-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	Right / ST+		Right
ST+	Right / ST+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE −	Down/ Tune-		Down
TUNE −	Down/ Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
<I / <II	<<I / <I / <II	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
II>I / I>I / >>	II>I / I>I / >>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
CHANNEL	CH+ Tv Control	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
VOLUME	Vol + Tv Control	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
LINE OUT	Line Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INPUT	Input Tv Control	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CHANNEL	CH- Tv Control	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
VOLUME	Vol - Tv Control	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLU	Vol -	VOL	Vol -
LUME	Vol +	VOL	Vol +