| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby / On | Power |
| BD | Shift + 5 |
| DVD | Shift + 2 |
| DVR / BDR | Shift + 7 |
| HDMI | Shift + 0 |
| TV | Shift + 1 |
| CD | Shift + 3 |
| NET | Shift + 9 |
| ADPT | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| iPod / USB | Shift + 8 |
| SAT / CBL | Shift + Fav / Marker / PC |
| MHL | Shift + 4 |
| TUNER | Shift + 6 |
| Input Select ↶ | CH- / Page- |
| Input Select ↷ | CH+ / Page+ |
| i / Status | Info / Angle |
| Volume+ | Vol+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Volume- | Vol- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Up | Up |
| Video | Picture / Format |
| Tools Menu | Setup / OPT / |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Home Menu | Menu / Home |
| iPod Ctrl. | D.Menu / Top |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Features PHASE | Red / Netflix / Search |
| Features ECO | Yellow / YouTube / Repeat |
| MPX | Shift + Pause / Step / |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| BAND | SHIFT + SLOW — Shift + Play / |
| Play | SLOW — Play / Slow |
| PTY | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / |
| Stop | HOLD — Stop / Hold |
| Preset - | SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset- |
| I<< | PRESET- — I<< / Preset- |
| Preset+ | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |
| >>I | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| Tune- | SHIFT + TUNE- — Shift + << / |
| << | TUNE- — << / Tune- |
| Tune+ | SHIFT + TUNE+ — Shift + >> / |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| Auto / ALC / | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |
| 1 | TV 1 — 1 |
| Standard | LIST SMART — Smart / List |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| Adv. Surr. | SURROUND — Eject / Surround |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| + Favorite | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| Audio / THX | TITLE SOUND — Sound / Title |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| Signal Sel. | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| MCACC | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| CH. Level | GOTO TEXT — Text / Goto |
| Disp / Auto | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| Speakers | SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II |
| Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| Repeat | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| HDMI OUT 0 — HDMI Out | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS | | |
| HDMI OUT 0 — 0 | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| CLASS ENTER — Class | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| CH– — Shuffle | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby / On | Power |
| BD | Shift + 5 |
| DVD | Shift + 2 |
| DVR / BDR | Shift + 7 |
| HDMI | Shift + 0 |
| TV | Shift + 1 |
| CD | Shift + 3 |
| NET | Shift + 9 |
| ADPT | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| iPod / USB | Shift + 8 |
| SAT / CBL | Shift + Fav / Marker / PC |
| MHL | Shift + 4 |
| TUNER | Shift + 6 |
| Input Select ↶ | CH- / Page- |
| Input Select ↷ | CH+ / Page+ |
| i / Status | Info / Angle |
| Volume+ | Vol+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Volume- | Vol- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Up | Up |
| Video | Picture / Format |
| Tools Menu | Setup / OPT / |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Home Menu | Menu / Home |
| iPod Ctrl. | D.Menu / Top |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Features PHASE | Red / Netflix / Search |
| Features ECO | Yellow / YouTube / Repeat |
| MPX | Shift + Pause / Step / |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| BAND | SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play / |
| Play | SLOW ▶ — Play / Slow |
| PTY | SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop / |
| Stop | HOLD ■ — Stop / Hold |
| Preset - | SHIFT + PRESET- ⏮ — Shift + I<< / Preset- |
| I<< | PRESET- ⏮ — I<< / Preset- |
| Preset+ | SHIFT + PRESET+ ⏭ — Shift + >>I / Preset+ |
| >>I | PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+ |
| Tune- | SHIFT + TUNE- ◀◀ — Shift + << / |
| << | TUNE- ◀◀ — << / Tune- |
| Tune+ | SHIFT + TUNE+ ▶▶ — Shift + >> / |
| >> | TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+ |
| Auto / ALC / | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |
| 1 | TV 1 — 1 |
| Standard | LIST SMART — Smart / List |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| Adv. Surr. | SURROUND ⏏ — Eject / Surround |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| + Favorite | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| Audio / THX | TITLE SOUND — Sound / Title |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| Signal Sel. | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| MCACC | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| CH. Level | GOTO TEXT — Text / Goto |
| Disp / Auto | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| Speakers | SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II |
| Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| Repeat | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| HDMI OUT 0 — HDMI Out | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS | | |
| HDMI OUT 0 — 0 | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| CLASS ENTER — Class | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| CH− — Shuffle | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |