Original	Replacement
Receiver Power	Power
DVD/LD	Shift + 2
TV/SAT	Shift + 1
Input Sel.	Shift + 4
CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6
Stereo	Audio / Lang I/II
Midnight	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Master Volume	Vol -
Master Volume	Vol +
Tuner Edit	Menu / Home
Up/Tune+	Shift + Up
Up/Tune+	Up
Left / ST-	Shift + Left
Left/ST-	Left
Enter	OK

Original	Replacement
Right / ST+	Shift + Right
Right/ST+	Right
Down/Tune-	Shift + Down
Down/Tune-	Down
Band	Smart / List
RF ATT	Display / Media
Tuner D.Access	CH- / Page-
Tuner MPX	Info / Angle
Tuner Class	CH+ / Page+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
1	1
2	2
Test Tone	Sound / Title
3	3
CH Select	Shift + OK
Enter Down	Fav / Marker / PC
4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
SIGNAL SEL 4	Si gnal Sel	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /		
DNR 5	5	TAPE 5	5		
BASS/TREBLE 6	6	TUNER 6	6		
DISC	· / +10	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
DISC	Level +	PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset +		
VIDEO SEL 7	7	AUX - HDD 7	7		
HI-BIT 8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10 0	Level -	PRESET- ⏮	I << / Pr eset -		

Original	Replacement
Receiver Power	Power
DVD/LD	Shift + 2
TV/SAT	Shift + 1
VCR1/DVR	Shift + 4
CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6
Stereo	Audio / Lang I/II
Midnight	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Master Volume	Vol -
Master Volume	Vol +
Tuner Edit	Menu / Home
Up/Tune+	Shift + Up
Up/Tune+	Up
Left / ST-	Shift + Left
Left/ST-	Left
Enter	OK

Original	Replacement
Right / ST+	Shift + Right
Right/ST+	Right
Down/Tune-	Shift + Down
Down/Tune-	Down
Band	Smart / List
RF ATT	Display / Media
Tuner D.Access	CH- / Page-
Tuner MPX	Info / Angle
Tuner Class	CH+ / Page+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
1	1
2	2
Test Tone	Sound / Title
3	3
CH Select	Shift + OK
Enter Down	Fav / Marker / PC
4	4

Original	Replacement	Original	Replacement
SIGNAL SEL 4 Si gnal Sel	OPT-TOOLS SETUP Set up / OPT /		
DNR 5 5	TAPE 5 5		
BASS/TREBLE 6 6	TUNER 6 6		
DISC · / +10	-/-- GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--		
DISC Level +	PRESET+ >>I / Pr eset +		
VIDEO SEL 7 7	AUX - HDD 7 7		
HI-BIT 8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
+10 0 0	HDMI - SAT 0 0		
+10 0 Level -	PRESET- I << / Pr eset -		