Mandis shop

# Pioneer CXC8885

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL | Vol - | | |
| | Vol + | VOL | Vol + | | |
| BAND ESCAPE | Band/Escape | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| F FUNCTION | F/Function | HOME MENU | Menu / Home | | |
| A AUDIO | A/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | Disc/P.CH Up | | Up | | |
| | Disc/P.CH Down | | Down | | |
| | Track/Seek Left | | Left | | |
| | Track/Seek Right | | Right | | |
| LIST/ ENTER | List/Enter | OK | OK | | |
| SRC | SRC | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| DISP SCRL | Disp/SCRL | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://remotecontrols.de/en/Pioneer/10552-2429-replacement-remote-control-for-Pioneer-CXC8885.htm