Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute	OK	Ok
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	SAT	Smart
6	6	FAV	Pre Ch
7	7	EPG	Guide
8	8	[ ] / ♫	Dual
9	9	Tv/ AV	AV
0	0	Play	Play
Menu	Menu	Pause	Pause
Exit	Exit	Back	Back
Up/ CH+	Up	UHF	TV/ R
Down/ CH-	Down	i	Info
Right	Right	PAL/ NTSC	Format

Original		Replacement	
AUDIO	Red/ Audio	A	Red
POSITION	Green/ Position	B	Green
	Yellow/ [. . .]	C	Yellow
AUDIO R/L	Blue/ Audio R/L	D	Blue

Original	Replacement