Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Volume+	Vol +
Menu audio	Audio / Lang I/II	Reveal	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu / Top	Display	Display / Media
Update	Setup / OPT /	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
TV/AV	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Menu Up	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	OK	7	7
Menu Right	Right	8	8
Menu Off	Exit / Cancel / Clear	9	9
Menu Down	Down	0/10	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		