| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| PP | Back / Return |
| I / II | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -- | Fav / Marker / PC |
| P<P | Display / Media |
| Menu | Menu / Home |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| P + | Shift + CH+ / |
| P + | CH+ / Page+ |
| Right | Right |
| P - | Shift + CH- / |
| P - | CH- / Page- |
| Vol - | Vol- |
| Vol + | Vol+ |
| Red / Sound | Red / Netflix / Search |
| Green / Picture | Green / APP / Repeat |
| Yellow / Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Install | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV/Radio / |
| AV | AV / Input / RDS |
| Text | Text / Goto |
| Mix | Shift + Text / Goto |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| Hold | HOLD — Stop / Hold |
| Help | SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle |
| Index | OK — OK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |