| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| VGA | VGA | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| AV 1 | AV1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AV 2 | AV2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| AV 3 | AV3 | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| BRIGHT + | Brightness+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| HTNESS - | Brightness- | TUNE- | << / Tune- |
| CONTR + | Contrast+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| NTRAST - | Contrast- | PRESET- | I<< / Preset- |
| ZOOM ON/OFF | Zoom On/Off | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ZOOM IN | Zoom In | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ZOOM OUT | Zoom Out | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| OK | OK | OK | OK |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH / PR | CH/PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH / PR | CH/PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AV MUTE | AV Mute | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ <>] | Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |