Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE	Green / Pause	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow / Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INFO	Blue / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -	Play	Play / Slow
SAT	Shift + 0	Stop	Stop / Hold
CH-	CH- / Page-	I <<	I << / Preset-
Recall	Back / Return	>>I	>>I / Preset+
FAV	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze
SUB	Subtitle / EQ	Rec	Rec / Rec Mode
Page+	Shift + CH+ /		
Find	Shift + Red / Netflix /		
EPG	Guide / EPG / -/--		
TXT	Text / Goto		
Page-	Shift + CH- /		
F2	Shift + 2		
F3	Shift + 3		
F4	Shift + 4		
F5	Shift + 5		