Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8	Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
9	9	Disp	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE Guide	Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
0/10	0	Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Red	A Red	Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Green	B Green	Store	SHIFT + ▼ Shift + Down
Yellow	C Yellow	Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Blue	D Blue	Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Audio-	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play	Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Audio+	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause	Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Tone-	SHIFT + ■ Shift + Stop	Color- S.Std	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Tone+	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec	Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
On/Tim	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt	On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
Game Coo	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject	Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Still	SHIFT + 4 Shift + 4

Original	Replacement	Original	Replacement
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9		
3.*	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4.#16:9	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		