Mandis shop

Samsung AH5902431A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT +	Shift + Power
TIMER CLOCK	Timer Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	<<	TUNE-	<< / Tune-
USB REC	USB Rec	USB 8	8
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RDS PTY	I<</RDS PTY	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
RDS DISPLAY	>>I/RDS	PRESET+	>>I / Preset+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TUNING /ALBUM	Tuning/Album		Up

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MO/ST	MO/ST	LIST SMART	Smart / List
TUNING /ALBUM	Tuning/Album		Down
TUNING MODE	Tuning Mode	SHIFT + OK	Shift + OK

https://remotecontrols.de/en/Samsung/1561-0690-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02431A.htm